

## **KNALLPÅKEN!**

**Vid laddning:** Fäll upp hanen enligt instruktioner och bild 1-3 på baksidan. Håll sedan knallpåken i överkant med vänster hand, med mekanismen mot er. Vänster hands tumme kan nu hållas över hanen som en "säkerhetspärr" (Se bild 4).

Tryck i ett skott med höger hand (Se bild 5).

**Vid avfyrning:** Håll nu knallpåken i nedre delen med höger hand, med mekanismen pekande snett ner mot marken. Med pek fingret är det nu lätt att trycka in stången med den runda "hatten" (avtryckaren), vilket gör att hanen slår igen och skapar knallen (Se bild 6).

**Tomklicka aldrig mekanismen (detta skadar patronläget).** Förvara knallpåken och ammunitionen på en varm och torr plats. Lite 5-56 (smörjolja) där avtryckaren går genom träpinnen, gör att avtryckaren går mycket lätt.

**WARNING:** Tomhylsan kastas ut ner mot marken vid knall. Skydda ansikte och hörsel. Vid all användning av ammunition ska stor försiktighet iakttagas. Vid knall far krutgaser ut på både vänster och höger sida av knallpåken.

Lägsta ålder för ammunition: 18 år

**TIPS:** En liten tång (sidavbitare) eller skruvmejsel kan vara bra att ha med ut ifall en patronhylsa inte skulle flyga ut. Man kan då lätt avlägsna den med något av dessa verktyg.

Om ni har funderingar eller frågor, är ni alltid välkomna att ringa eller maila.

Mieko fishing  
Backavägen 20  
790 15 Sundborn  
023-62170  
[www.miekofishing.se](http://www.miekofishing.se)  
E-post: [info@miekofishing.se](mailto:info@miekofishing.se)



Bild 4



Bild 5




Bild 6


## Uppfällning av hanen, bästa sättet!



Om ni håller knallpåken med vänster hand, och sticker in höger hands tumme, med lite press mot fjädern, och påbörjar uppfällningen av hanen (Se bild 1).



Bibehåll lite tryck mot fjädern med tummens främre del, under hela uppfällningen (Se bild 2).



Nu är uppfällningen klar, då har fjädern automatiskt hamnat på utsidan av det uppvikta blecket, och på utsidan av hanen (Se bild 3).

Nu står hanen mycket bra kvar uppe.